



一台に「きざむ」「まぜる」「おろす」「泡立てる」の機能を搭載!



① タイガー フードプロセッサー SKU-A101

〈CHC-54〉 9-0658-0101 ¥27,000

171×212×H274
電源:単相100V 50/60Hz
回転数:1,400/1,700
消費電力:140W
容量:500g
定格時間:10分
コード長さ:1.2m
質量:3.2kg
付属品:チョッパーカッター、おろしカッター、ヘラ付ブラシ、カッターブラシ
●調理物の衝突音を和らげる軽くて丈夫なトライタン製カップ
●カップ、フタは食洗機対応です。



② テスコム フードプロセッサー TK2000

〈CFP-02〉 9-0658-0201 ¥7,400

159×184×H210
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:320W
容量:300g
定格時間:1分
コード長さ:1m
質量:1.1kg
●軽くて丈夫なステンレスポトル。



③ テスコム フードプロセッサー TK213

〈CFP-01〉 9-0658-0301 ¥6,000

159×184×H216
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:320W
容量:300g
定格時間:1分
コード長さ:1m
質量:1.7kg
●素材が見える、臭いやキズがつきにくいガラスポトル。



フードプロセッサー!
万能調理機

野菜スライサー

ネギ切機
千切り機

おろし機
ツマ切機

ミジン切機

ハムスライサー!
ミートチョッパー

その他
専用力ッター類



⑧ テスコム ミル&ミキサー TML20B-W

〈CML-47〉 9-0658-0801 ¥7,500

100×100×H300
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:130W
容量:ミキサーボトル400c.c.
ミルカップ75c.c.
お茶カップ約12g
定格時間:1分以内
コード長さ:1.4m
付属品:カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ
質量:ミキサー容器時870g
ミルカップ容器時810g
お茶カップ時770g
●高性能な波刃を使用しているため、滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。



⑤ イワタニ フレッシュミルサー レッド IFM-FR10-R

〈CML-37〉 9-0658-0501 ¥10,000

152×134×H266
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:135W
容量:ミキサー容器420c.c. 小容器75c.c.
定格時間:1分以内
コード長さ:約1.6m
付属品:容器用フタキャップ、オリジナルレシピ
質量:ミキサー容器時1kg 小容器0.9kg
●場所をとらず後片付けがカンタンなコンパクトミキサー。1~2人分のジュースが手軽に作れます。
●容器とカッターは分離式なので、細かなところまでしっかり洗えて衛生的です。
●氷・冷凍食品も粉碎、高性能ラウンドエッジカッター。指が触れても切れない安全設計です。



⑥ イワタニ クラッシュミルサー IFM-CR22G

〈CML-45〉 9-0658-0601 ¥17,000

106×131×H273
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:210W
容量:大容器260c.c. 小容器75c.c.
定格時間:2分以内
コード長さ:約1.6m
付属品:容器用フタキャップ、ジュース&スープレシピ
質量:大容器時1.5kg
小容器時1.4kg
●容器はレンジ加熱対応な耐熱強化ガラス。スープ、ホットスムージーづくりも手軽にできます。
●カッターは乾物の粉碎から氷や冷凍食品の粉碎もできる高性能カッター。人気のフローズンドリンクやシャーベットも手軽に手作りでき、指が振れても手が切れない安全設計です。



⑥交換部品

9-0658-0602	大容器 IFM-Y10-H	¥1,700
9-0658-0603	小容器 IFM-Y10-P	¥1,200
9-0658-0604	カッターユニット一式 IFM-20C	¥3,600
9-0658-0605	カッターパッキン IFM-7C-PACK2	¥250



煮沸消毒OK!

ガラス容器とカッターは煮沸消毒対応です。離乳食など特に衛生面が大切な調理も安心。食品のニオイ除去にも効果的です。



パウダー容器

緑茶の粉末など、とにかく細かく作りたい!そんな時にはパウダー容器を使えば、まさにサラサラのパウダーが作れます。



⑦ 万能こなひき ニューよめっこさんY-308B

〈CKN-02〉 9-0658-0701 ¥15,000

φ115×H225
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300c.c.
定格時間:3分
付属品:粉碎カッター

〈使用方法〉

粉碎カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下いれます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマすり等)ができます。