

フードウォーマー・
おでん鍋
ワインセラー
ヨーケース
酒燗器・
温冷水器・製氷機
タオルスチーマー
温蔵庫
トレー・お盆・
オーガナイザー
お茶用品・
ケトル・ポット



① アサヒ 南部鉄器 風雅
〈BTT-37〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0101 ¥26,000
容量 外径 口径 高さ 底径
1.1ℓ 180 75 170 122



② IK 鉄瓶 希
〈BTT-30〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0201 ¥25,000
容量 外径 口径 高さ 底径
1.4ℓ 165 90 200 91



③ IK 鉄瓶 楓
〈BTT-32〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0301 ¥40,000
容量 外径 口径 高さ 底径
2.0ℓ 180 84 230 120



④ IK 鉄瓶 花月
〈BTT-33〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0401 ¥30,000
容量 外径 口径 高さ 底径
1.0ℓ 170 76 210 97



⑤ IK 鉄瓶 ブランニューケトル
〈BTT-36〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0501 ¥30,000
容量 外径 口径 高さ 底径
1.0ℓ 143 66 200 97



⑥ IK ミニ鉄瓶 宝寿
〈BTT-31〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0601 ¥18,000
容量 外径 口径 高さ 底径
0.6ℓ 140 69 140 63

Caution ☒ — 注意 —

■鉄瓶をご使用時の注意

- 最初は、2～3度湯沸してから使用して下さい。
- 水を入れっぱなしにしないで下さい。
- 使用後は必ず乾燥させて、乾燥した場所で保管して下さい。
- 使用中に出てくる内側の赤い斑点は、鉄瓶の現象です。湯が透明で金気味が出なければOKです。
- 金気が出たら、茶ガラを煮出しタンニン鉄で金気止めて下さい。



⑦ IK 鉄瓶 くる・む
〈BTT-34〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0701 グリーン
1-0872-0702 ブルー
容量 外径 口径 高さ 底径
1.0ℓ 150 87 220 88



⑧ IK 鉄瓶 瑞光
〈BTT-35〉 **IH** 100v 200v
1-0872-0801 黒 ¥25,000
1-0872-0802 茶 ¥25,000
1-0872-0803 紫 ¥30,000
容量 外径 口径 高さ 底径
1.0ℓ 147 78 192 68



⑨ 五進 鉄瓶 丸型霰 〈BTT-13〉 **IH** 100v 200v
容量 外径 口径 高さ 底径
1-0872-0901 10号 1.4ℓ 195 80 120 95 ¥26,000
1-0872-0902 15号 1.8ℓ 200 85 120 95 ¥30,000



⑩ 五進 鉄 爛瓶
〈BKV-29〉 **IH**
1-0872-1001 ¥9,000
容量 外径 口径 高さ
0.36ℓ 163 104 73
内面ホーロー加工



⑪ 岩鑄 鉄平 爛瓶
(内面ホーロー仕上)
〈QKV-13〉 **IH**
1-0872-1101 ¥9,000
0.25ℓ 120×190×H110
口径107



⑫ 岩鑄 鉄平 あられ 爛瓶
(内面ホーロー仕上)
〈QKV-14〉 **IH**
1-0872-1201 ¥11,000
0.5ℓ 160×190×H110
口径63



⑬ 岩鑄 急須 カエデ(内面ホーロー仕上げ) 〈BKY-36〉 **IH**
金/ヨーロッパブルー 金/赤茶 容量 外径 口径 高さ 底径
3型 1-0872-1301 1-0872-1302 0.32ℓ 125 60 120 58 ¥ 9,500
5型 1-0872-1303 1-0872-1304 0.65ℓ 160 75 145 82 ¥11,500
鑄鉄(内面・フタ裏ホーロー加工)