



**① アサヒ 南部鉄器 風雅**   
 〈BTT-37〉  1-0872-0101 ¥26,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1.1ℓ 180 75 170 122



**② IK 鉄瓶 希**   
 〈BTT-30〉  1-0872-0201 ¥25,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1.4ℓ 165 90 200 91



**③ IK 鉄瓶 楓**   
 〈BTT-32〉  1-0872-0301 ¥50,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 2.0ℓ 180 84 230 120




**④ IK 鉄瓶 花月**  
 〈BTT-33〉  1-0872-0401 ¥30,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1.0ℓ 170 76 210 97



**⑤ IK 鉄瓶 ブランニューケトル**  
 〈BTT-36〉  1-0872-0501 ¥30,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1.0ℓ 143 66 200 97



**⑥ IK ミニ鉄瓶 宝寿**  
 〈BTT-31〉  1-0872-0601 ¥20,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 0.6ℓ 140 69 140 63

**Caution**  **注意**


■鉄瓶をご使用時の注意

- 最初は、2〜3度湯沸してから使用して下さい。
- 水を入れっぱなしにしないで下さい。
- 使用後は必ず乾燥させて、乾燥した場所で保管して下さい。
- 使用中に出てくる内側の赤い斑点は、鉄瓶の現象です。湯が透明で金気味が出なければOKです。
- 金気が出たら、茶ガラを煮出しタンニン鉄で金気止めして下さい。





**⑦ IK 鉄瓶 くる・む**  
 〈BTT-34〉  ¥25,000  
 1-0872-0701 **グリーン**  
 1-0872-0702 **ブルー**  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1.0ℓ 150 87 220 88



**⑧ IK 鉄瓶 瑞光**  
 〈BTT-35〉   
 1-0872-0801 **黒** ¥25,000  
 1-0872-0802 **茶** ¥25,000  
 1-0872-0803 **紫** ¥30,000  
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1.0ℓ 147 78 192 68




**⑨ 五進 鉄瓶 丸型霰**   
 〈BTT-13〉   
 容量 外径 口径 高さ 底径  
 1-0872-0901 10号 1.4ℓ 195 80 120 95 ¥26,000  
 1-0872-0902 15号 1.8ℓ 200 85 120 95 ¥30,000




**⑩ 五進 鉄 爛瓶**  
 〈BKV-29〉   
 1-0872-1001 ¥9,000  
 容量 外径 口径 高さ  
 0.36ℓ 163 104 73  
 内面ホーロー加工



**⑪ 岩鑄 鉄平 爛瓶**  
 (内面ホーロー仕上)  
 〈QKV-13〉   
 1-0872-1101 ¥9,000  
 0.25ℓ 120×190×H110  
 口径107



**⑫ 岩鑄 鉄平 あられ 爛瓶**  
 (内面ホーロー仕上)  
 〈QKV-14〉   
 1-0872-1201 ¥11,000  
 0.5ℓ 160×190×H110  
 口径63



**⑬ 岩鑄 急須 カエデ(内面ホーロー仕上げ)** 〈BKY-36〉   

	金/ヨーロッパブルー	金/赤茶	容量	外径	口径	高さ	底径	
3型	1-0872-1301	1-0872-1302	0.32ℓ	125	60	120	58	¥ 9,500
5型	1-0872-1303	1-0872-1304	0.65ℓ	160	75	145	82	¥11,500

 鑄鉄(内面・フタ裏ホーロー加工)

フードオーマール・おでん鍋  
 ショーケース・ワインセラー  
 酒燗器・温冷水器・製氷機  
 温蔵庫・タオルスチーマー  
 トレー・お盆・オーガナイザー  
 お茶用品・ケトル・ポット