

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器・設備
サービス用品
喫茶用品
軽食・鉄板焼用品
製菓用品
フココン
洗濯用ラック
清掃用品
長靴白衣・衛生
消耗品
バンケットウェア
フラットウェア
テーブルウェア
卓上備品
料理演出用品
グラス・食器
ホテル・旅館用品
テーブル・椅子
サイン
店舗備品



Germany
Schönwald

シェーンバルド オープンウェアー 白 (注) サイズの記号 ①上部外寸、②高さ、③うら底サイズ

Creativity in porcelain and glass. ※直火にはかけられません。



① オーバルグラタン皿 白 〈RGL-61〉

			深さ	①	②	③	
1-2321-0101	3011-22W	内212×122×25	225×133	35	190×98	¥7,000	
1-2321-0102	3011-24W	内238×135×27	247×148	38	190×108	¥9,600	
1-2321-0103	3011-28W	内272×158×33	290×175	42	243×133	¥14,100	
1-2321-0104	3011-32W	内306×178×37	323×193	44	275×145	¥19,700	
1-2321-0105	3011-36W	内348×202×41	365×220	52	303×160	¥21,800	
1-2321-0106	3011-40W	内367×220×48	388×238	58	325×173	¥29,000	
1-2321-0107	3011-44W	内428×258×56	450×278	63	375×200	¥36,300	

●収納時スタッキングできます。

② 専用木台 〈RMK-38〉

1-2321-0201	3011-22用	280×155	¥3,200	1-2321-0205	3011-36用	425×240	¥5,200
1-2321-0202	3011-24用	305×165	¥3,400	1-2321-0206	3011-40用	450×260	¥6,100
1-2321-0203	3011-28用	345×195	¥4,200	1-2321-0207	3011-44用	510×290	¥7,100
1-2321-0204	3011-32用	380×210	¥4,600				



③ オーバルグラタン皿 (ツバ付) 白 〈RGL-62〉

			深さ	①	②	③	
1-2321-0301	1011-20W	内178×112×25	203×120	28	158×88	¥4,500	
1-2321-0302	1011-26W	内238×133×30	265×145	37	213×110	¥7,200	
1-2321-0303	1011-31W	内278×158×37	310×170	44	253×130	¥9,700	
1-2321-0304	1011-42W	内381×219×48	418×230	56	350×175	¥19,000	

●収納時ネスティングできます。

④ 専用木台 〈RMK-39〉

1-2321-0401	1011-20用	255×140	¥2,700
1-2321-0402	1011-26用	315×165	¥3,600
1-2321-0403	1011-31用	360×190	¥4,200
1-2321-0404	1011-42用	480×255	¥6,000



⑤ オーバルグラタン皿 (手付) 白 〈RGL-63〉

			深さ	①	②	③	
1-2321-0501	0298-21W	内165×115×21	215×120	30 (42耳入)	143×90	¥6,000	
1-2321-0502	0298-28W	内225×155×31	280×165	37 (52耳入)	200×125	¥9,500	

⑥ 専用木台 〈RMK-40〉

1-2321-0601	0298-21用	255×140	¥2,600
1-2321-0602	0298-28用	320×180	¥3,700



⑦ 角グラタン皿 白 〈RKK-98〉

			深さ	①	②	③	
1-2321-0701	1011-27W	内261×146×31	270×150	38	240×125	¥13,600	
1-2321-0702	1011-33W	内316×180×39	328×194	45	293×158	¥18,000	
1-2321-0703	1011-39W	内370×205×44	385×233	52	345×190	¥26,700	
1-2321-0704	1011-44W	内422×253×52	433×263	67	375×208	¥37,200	

⑧ 専用木台 〈RMK-41〉

1-2321-0801	1011-27用	340×175	¥3,800
1-2321-0802	1011-33用	395×215	¥4,900
1-2321-0803	1011-39用	460×260	¥6,100
1-2321-0804	1011-44用	520×295	¥7,300



⑨ 丸オープンディッシュ 白 〈RKY-16〉

			深さ	ℓ	①	②	③	
1-2321-0901	3011-12W	内φ111×39	0.3	φ120	45	φ92	¥2,300	
1-2321-0902	3011-13W	内φ126×45	0.45	φ135	50	φ105	¥4,900	
1-2321-0903	3011-15W	内φ143×50	0.6	φ153	67	φ112	¥5,900	
1-2321-0904	3011-17W	内φ159×60	0.9	φ173	65	φ138	¥8,600	
1-2321-0905	3011-21W	内φ203×70	1.75	φ213	77	φ170	¥12,000	
1-2321-0906	3011-24W	内φ218×76	2.4	φ233	83	φ185	¥15,400	

⑩ ラメキン 白 〈RLM-06〉

			深さ	c.c.	①	②	③	
1-2321-1001	3011-7W	内φ60×38	70	φ70	40	φ50	¥2,380	
1-2321-1002	3011-8W	内φ70×42	100	φ78	47	φ56	¥2,630	
1-2321-1003	3011-9W	内φ80×48	150	φ90	52	φ65	¥3,280	

⑪ バターポット 白
0298-4W

〈RBT-01〉 1-2321-1101 ¥1,300
内φ42×深さ40
①φ60 ②40 ③φ37

