

シェーンバルド オープンウェア 白 (注)サイズの記号 ①上部外寸、②高さ、③うら底サイズ

※直火にはかけられません。



①スフレ 白 〈RSH-09〉

		深さ	①	②	③
		内	φ190×31	230×200	35
1-2322-0101	1011-20W	φ190×31	230×200	35	φ170 ¥5,500
1-2322-0102	1011-22W	φ207×32	255×215	38	φ187 ¥6,600

②専用木台 〈RMK-42〉

1-2322-0201	1011-18用	255×200	¥3,400
1-2322-0202	1011-20用	280×220	¥3,800
1-2322-0203	1011-22用	305×240	¥4,300



③クリームカップ 白

〈RKL-17〉

1-2322-0301 3011-35W ¥5,100

内φ100×深さ58 0.35ℓ

①φ118 ②63 ③φ65

1-2322-0302 3011-45W ¥5,400

内φ108×深さ63 0.45ℓ

①φ130 ②68 ③φ70

④クリームカップ用
ソーサー 白 0098-A/30W

〈RSC-42〉 1-2322-0401 ¥2,600

φ160

①φ160 ②25 ③φ98

⑤スープチューリン 白 1898-250W

〈RSC-43〉 1-2322-0501 ¥17,000

内φ167×深さ129 2.5ℓ

①φ190 ②140 ③φ128



⑥フォンデュ皿 白 0298-24W

〈RHO-17〉 1-2322-0601 ¥5,000

内φ233×深さ19

①φ240 ②28 ③φ235



⑦スネール皿(手付) 白 0298-124W

〈RSN-04〉 1-2322-0701 ¥6,300

内φ110 ①φ120 ②40 ③φ110

穴径φ31×深さ20



⑧オイスター皿 白 0298-23W

〈ROI-01〉 1-2322-0801 ¥2,500

内φ225

⑨スカラップシェル
ラウンド型 白 0298-13W

〈RSK-06〉 1-2322-0901 ¥3,300

内140×145 ①155×145 ②35 ③φ73

⑩スカラップシェル
ティアーズ型 白

0298-9×16W

〈RSK-07〉 1-2322-1001 ¥2,200

内165×95

①170×100 ②30 ③157×105



⑪マフィンディッシュ(蓋付) 白 〈RMH-01〉

1-2322-1101 0298-21W 皿φ210×H29 ¥6,000

蓋φ146×H65

①φ210 ②95 (セット時) ③φ100

1-2322-1102 0298-24W 皿φ235×H35 ¥9,000

蓋φ165×H70

①φ235 ②100 (セット時) ③φ115



⑫マグカップ 白 1898-35W

〈RMG-01〉 1-2322-1201 ¥5,300

内φ80×H76 0.35ℓ

①φ90 ②85 ③φ95



⑬グレービーボード 白

1898-1620-45W

〈RGL-65〉 1-2322-1301 ¥10,600

内155×84×深さ73 450.c.c.

①211×99 ②110 ③234×150