



Libbey® リビー ファームハウス シリーズ



① リビー ファームハウス プレート (RHC-07)

cm	サイズ			
1-2333-0101	16	FH-600	φ162×H16	¥1,600
1-2333-0102	20	FH-601	φ200×H16	¥1,750
1-2333-0103	23	FH-602	φ229×H16	¥2,500
1-2333-0104	26.5	FH-603	φ267×H19	¥3,200
1-2333-0105	30.5	FH-604	φ305×H19	¥3,800

② リビー ファームハウス プレート (RHC-08)

cm	サイズ			
1-2333-0201	16	FH-500	φ162×H10	¥1,500
1-2333-0202	20	FH-501	φ203×H10	¥1,700
1-2333-0203	23	FH-502	φ229×H10	¥2,400
1-2333-0204	26.5	FH-503	φ267×H25	¥3,000
1-2333-0205	30.5	FH-504	φ305×H25	¥3,800

③ リビー ファームハウス プラター (RHC-18)

cm	サイズ			
1-2333-0301	32	FH-508	317×229×H25	¥6,900
1-2333-0302	34.5	FH-509	346×254×H32	¥7,300

④ リビー ファームハウス ピザプレート FH-527 (RHC-20) 1-2333-0401 ¥6,900 φ343×H29



⑤ リビー ファームハウス ボウル (RHC-09)

cm	サイズ	容量(c.c.)		
1-2333-0501	12.5	FH-511	φ124×H35	147 ¥ 950
1-2333-0502	16.5	FH-513	φ165×H41	354 ¥2,300

⑥ リビー ファームハウス スープボウル FH-514 (RHC-10) 1-2333-0601 ¥2,600 φ228×H41 798c.c.

1-2333-0601	¥2,600
-------------	--------

⑦ リビー ファームハウス パスタボウル FH-525 (RHC-19) 1-2333-0701 ¥5,000 φ279×H44 887c.c.

1-2333-0701	¥5,000
-------------	--------

⑧ リビー ファームハウス ソースボウル FH-530 (RHC-11) 1-2333-0801 ¥1,000 φ70×H35 74c.c.

1-2333-0801	¥1,000
-------------	--------



⑨ リビー ファームハウス ブイヨンカップ FH-512 (RHC-12) 1-2333-0901 ¥1,250 φ102×H51 236c.c.

⑩ リビー ファームハウス オートミール FH-523 (RHC-13) 1-2333-1001 ¥1,500 φ127×H57 443c.c.



⑪ リビー ファームハウス 9オンスカップ FH-518 (RHC-15) 1-2333-1101 ¥1,050 φ76×H89 266c.c.

⑫ リビー ファームハウス ソーサー FH-519 (RHC-14) 1-2333-1201 ¥1,050 φ159×H25



⑬ リビー ファームハウス マグカップ FH-517 (RHC-16) 1-2333-1301 ¥1,250 φ102×H89 354c.c.

⑭ リビー ファームハウス クリーマー FH-522 (RHC-17) 1-2333-1401 ¥830 φ64×H57 88c.c.

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器・設備  
サービス用品  
喫茶用品  
軽食・鉄板焼用品  
製菓用品  
棚・ワゴン  
洗濯用  
清掃用品  
長靴白衣・衛生  
消耗品  
バンケットウェア  
フラットウェア  
テーブルウェア  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス・食器  
ホテル・旅館用品  
椅子  
サイン  
店舗備品