

smile mom



迷ったらコレ

**① スマイルママ サラダスピナー プッシュ式 〈ASL-A5〉**

	ℓ	サイズ	
1-0281-0101	D986 4.5	φ240×H220	¥5,200
1-0281-0102	D985 6	φ260×H230	¥6,100

材質:蓋・バスケット/ポリプロピレン ボタン/エラストマー樹脂 本体/ポリスチレン

- 軽くプッシュするだけで簡単に水切りが出来ます。
- 蓋のボタン部分を押し、ブレーキがかかります。

② スマイルママ サラダスピナー D669

〈ASL-93〉 1-0281-0201 ¥4,000

φ243×H205 4ℓ

材質:ポリプロピレン 本体/ポリスチレン

- ハンドルを逆回転する事で回転を止める事が出来ます。



- フタが分解・洗浄できるのでとても衛生的です。

③ ViV(ヴィヴ) サラダスピナー 〈ASL-63〉

	レッド	ブラック	直径 高さ	
S	68200	68201	210×140	¥3,500
	1-0281-0301	1-0281-0302		
L	68202	68203	270×170	¥4,500
	1-0281-0303	1-0281-0304		

材質:ポウル・外フタ/AS樹脂(耐熱80℃) ザル・内フタ・歯車カバー/ポリプロピレン(耐熱120℃) 滑り止め/ウレタン樹脂(耐熱100℃)

- ハンドルが倒れるので使わない時も邪魔になりません。
- フタに水切り穴が付いているのでポウルにたまった水も素早く排水できます。

④ プログレッシヴ サラダスピナー 小 SAL-99

〈ASL-51〉 1-0281-0401 ¥4,000

φ193×H160 約1.9ℓ

材質:フタ、バスケット/ポリプロピレン 本体/SAN樹脂、エラストマー樹脂



レバーを軽く握るだけで野菜の水切りが簡単にできます。




レバーを逆に押せばバスケットの回転を止められるブレーキ機構内蔵。

便利な使い方いろいろ

お米とき



本体からザルを外し、フタにカクハン棒を取り付けます。




お米を入れます。お米の分量は3合までが適当です。



注水口から水を入れながらツマミを回すとお米がとげます。

野菜洗いと水切り



本体にザルを入れ、フタからカクハン棒を外します。



注水口から水を入れながらツマミを回し、水洗いします。



水をとめて、ツマミを回すと余分な水分が切れます。



たまった水は水切り口からすてられます。

⑥ フルベジ 野菜水切り FV-639

〈AMZ-34〉 1-0281-0601 ¥2,000

160×220×H160 1.8ℓ

材質:本体、蓋、バスケット、ツマミ/ポリプロピレン(耐熱110℃) ギア/ポリアセタール(耐熱120℃)

- 取手付きで握りやすくなっています。
- 容器の側面と底面にリブが付いているので、洗米ボールとしても使用できます。



洗米時はスリット付の水切り口で米を落としにくいです。

**⑤ ライス&サラダスピナー ブルー RS-1-B**

〈ASL-B2〉 1-0281-0501 ¥2,300

φ210×H170 4ℓ

材質:本体・蓋・ザル/ポリプロピレン かくはん棒/メタクリル樹脂、かくはん盤/ABS樹脂

付属品:かくはん棒×3本

- 毎日のお米ときも手を濡らさず簡単にできます。
- かくはん棒を取り付けることで、米ときにも使用できます。

料理道具 調理小物 調理機械 厨房機器・設備 サービス用品 喫茶用品 軽食・製菓用品 フォン 洗濯用 清掃用品 長靴白衣 消耗品 バスケット フラット ウェア テーブル ウェア 卓上備品 料理演出用品 グラス・食器 ホテル・旅館用品 テーブル椅子 サイン 店舗備品