

UK 18-8 プチパンシリーズ

業務用サイズを可愛く再現した本格派  
プチパンシリーズです。

テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理された  
お料理をそのままテーブルにお出し出来ます。  
バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとした  
トッピング類を入れたり用途は数えきれません。



チーフ・フィンガー  
和風ビュッフェ

盛器・大皿

アミューズ・  
ディスプレイスタンド

フードバー!  
サラダバー!

皿・飾台・  
卓上器物

ウェディング用品・  
ランブ・キヤンドル



① UK 18-8 プチ寸胴鍋 (蓋無)  
(PPT-85)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0101	8	80×	80	0.40	0.25	¥5,000
1-1708-0102	9	90×	90	0.57	0.31	¥5,200
1-1708-0103	10	100×	100	0.78	0.38	¥5,500

板厚:1.2



② UK 18-8 プチ半寸胴鍋 (蓋無)  
(PPT-86)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0201	8	80×	50	0.25	0.17	¥4,600
1-1708-0202	9	90×	55	0.34	0.21	¥4,900
1-1708-0203	10	100×	60	0.46	0.26	¥5,200

板厚:1.2



③ UK 18-8 プチパン  
両手浅型鍋 (蓋無) (PPT-A1)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0301	8	80×	30	0.14	0.13	¥4,300
1-1708-0302	9	90×	32	0.19	0.15	¥4,400
1-1708-0303	10	100×	34	0.25	0.17	¥4,600

板厚:1.2



④ UK 18-8 プチパン  
片手深型鍋 (蓋無) (PPT-89)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0401	8	80×	40	0.20	0.11	¥4,200
1-1708-0402	9	90×	43	0.27	0.14	¥4,300
1-1708-0403	12	120×	52	0.58	0.30	¥5,100

板厚:1.2



⑤ UK 18-8 プチパン  
片手浅型鍋 (蓋無) (PPT-90)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0501	8	80×	30	0.14	0.13	¥4,100
1-1708-0502	9	90×	32	0.19	0.15	¥4,200
1-1708-0503	10	100×	34	0.26	0.18	¥4,300

板厚:1.2



⑥ UK 18-8 プチテーパーパーン  
両手深型鍋 (蓋無) (PPT-87)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0601	8	80×	40	0.17	0.13	¥4,300
1-1708-0602	9	90×	43	0.23	0.16	¥4,500
1-1708-0603	10	100×	46	0.31	0.19	¥4,800

板厚:1.2



⑦ UK 18-8 プチテーパーパーン  
両手浅型鍋 (蓋無) (PPT-88)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0701	8	80×	30	0.13	0.11	¥4,200
1-1708-0702	9	90×	32	0.18	0.14	¥4,400
1-1708-0703	10	100×	34	0.24	0.16	¥4,700

板厚:1.2



⑧ UK 18-8 プチテーパーパーン  
片手深型鍋 (蓋無) (PPT-A0)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0801	8	80×	40	0.15	0.11	¥4,200
1-1708-0802	9	90×	43	0.22	0.14	¥4,300
1-1708-0803	10	100×	46	0.30	0.17	¥4,500
1-1708-0804	12	118×	51	0.49	0.25	¥5,100

板厚:1.2



⑨ UK 18-8 プチテーパーパーン  
片手浅型鍋 (蓋無) (PPT-99)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-0901	8	80×	30	0.12	0.10	¥4,200
1-1708-0902	9	90×	32	0.17	0.12	¥4,300
1-1708-0903	10	100×	34	0.22	0.14	¥4,400

板厚:1.2



⑩ UK 18-8 プチパン フライパン  
(PPT-91)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1001	8	80×	20	0.08	0.09	¥3,900
1-1708-1002	9	90×	21	0.11	0.11	¥4,000
1-1708-1003	10	100×	22	0.14	0.13	¥4,200
1-1708-1004	12	120×	25	0.24	0.20	¥4,600

板厚:1.2



⑪ UK 18-8 プチ両手フライパン  
(PPT-98)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1101	8	80×	20	0.09	0.09	¥4,000
1-1708-1102	9	92×	21	0.11	0.11	¥4,300

板厚:1.2



⑫ UK 18-8 プチキャセロール鍋  
(PPT-B2)

	cm	内径	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1201	8	80×	29	0.11	0.10	¥4,000
1-1708-1202	9	90×	30	0.15	0.12	¥4,300

板厚:1.2



⑬ UK 18-8 プチパン用  
丸型共通蓋 (PPT-92)

	cm用	
1-1708-1301	8	¥2,200
1-1708-1302	9	¥2,300
1-1708-1303	10	¥2,400



⑭ UK 18-8 プチパン用  
ドームカバー (PPT-B8)

	cm用	
1-1708-1401	8	¥2,600
1-1708-1402	9	¥2,800

●丸型用共通蓋です。



⑮ UK 18-8 プチオーバルパン 深型  
(PPT-93)

	cm	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1501	8	80×	55×	34	0.10 0.10 ¥4,200
1-1708-1502	9	90×	62×	36	0.14 0.12 ¥4,300
1-1708-1503	10	100×	69×	38	0.18 0.14 ¥4,500

板厚:1.2



⑯ UK 18-8 プチオーバルパン 浅型  
(PPT-94)

	cm	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1601	8	80×	40×	15	0.04 0.06 ¥4,000
1-1708-1602	9	90×	50×	16	0.05 0.07 ¥4,100
1-1708-1603	10	100×	55×	17	0.07 0.09 ¥4,300

板厚:1.2



⑰ UK 18-8 プチ角型鍋 深型  
(PPT-95)

	cm	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1701	8	80×	50×	34	0.11 0.11 ¥4,300
1-1708-1702	9	90×	56×	36	0.15 0.14 ¥4,400
1-1708-1703	10	100×	62×	38	0.20 0.16 ¥4,600

板厚:1.2



⑱ UK 18-8 プチ角型鍋 浅型  
(PPT-96)

	cm	高さ	ℓ	kg	
1-1708-1801	8	80×	44×	15	0.05 0.07 ¥4,200
1-1708-1802	9	90×	50×	16	0.06 0.09 ¥4,300
1-1708-1803	10	100×	55×	17	0.08 0.10 ¥4,400

板厚:1.2



⑲ UK 18-8 ミニレードル 8c.c.  
(PAA-92) 1-1708-1901 ¥780  
φ30×柄長100

⑳ UK 18-8 ミニターナー  
(PAA-93) 1-1708-2001 ¥730  
27×39 柄長100

㉑ UK 18-8 ミニフォーク  
(PAA-94) 1-1708-2101 ¥730  
16×40 柄長100