

料理道具
調理小物
調理機械
厨房機器・設備
サバイブ用品
喫茶用品
軽食・製菓用品
洗濯用品
清掃用品
靴・白衣・消耗品
テーブル・椅子
サイン
店舗備品



UK 18-8 菊淵

- ① ティーポット <PTI-25>
 1-1971-0101 3人用 450c.c. φ90×H130 ¥24,200
 1-1971-0102 5人用 670c.c. φ105×H140 ¥27,200
 1-1971-0103 7人用 870c.c. φ112×H156 ¥33,000
 1-1971-0104 10人用 1,300c.c. φ129×H173 ¥36,300

- ② コーヒーポット <PKC-25>
 1-1971-0201 3人用 400c.c. φ75×H135 ¥25,400
 1-1971-0202 5人用 750c.c. φ100×H175 ¥28,600
 1-1971-0203 7人用 1,000c.c. φ110×H200 ¥35,000
 1-1971-0204 10人用 1,350c.c. φ113×H225 ¥37,000

- ③ シュガーポット <PJY-05>
 1-1971-0301 3人用 ¥12,000
 130c.c. φ70×H80
 1-1971-0302 5人用 ¥13,700
 200c.c. φ80×H85
 1-1971-0303 7人用 ¥14,200
 360c.c. φ95×H105

- ④ ミルクポット <PML-09>
 1-1971-0401 3人用 ¥11,300
 100c.c. φ55×H85
 1-1971-0402 5人用 ¥12,600
 160c.c. φ65×H95
 1-1971-0403 7人用 ¥13,700
 220c.c. φ75×H105

UK 18-8 B淵

- ⑤ ティーポット <PTI-26>
 1-1971-0501 3人用 450c.c. φ90×H130 ¥24,200
 1-1971-0502 5人用 670c.c. φ105×H140 ¥27,200
 1-1971-0503 7人用 870c.c. φ112×H156 ¥33,000
 1-1971-0504 10人用 1,300c.c. φ129×H173 ¥36,300

- ⑥ コーヒーポット <PKC-26>
 1-1971-0601 3人用 400c.c. φ75×H135 ¥25,400
 1-1971-0602 5人用 750c.c. φ100×H175 ¥28,600
 1-1971-0603 7人用 1,000c.c. φ110×H200 ¥35,000
 1-1971-0604 10人用 1,350c.c. φ113×H225 ¥37,000

- ⑦ シュガーポット <PJY-06>
 1-1971-0701 3人用 ¥12,000
 130c.c. φ70×H80
 1-1971-0702 5人用 ¥13,700
 200c.c. φ80×H85
 1-1971-0703 7人用 ¥14,200
 360c.c. φ95×H105

- ⑧ ミルクポット <PML-10>
 1-1971-0801 3人用 ¥11,300
 100c.c. φ55×H85
 1-1971-0802 5人用 ¥12,600
 160c.c. φ65×H95
 1-1971-0803 7人用 ¥13,700
 220c.c. φ75×H105



UK 18-8 M型

- ⑨ ティーポット 5人用 <PTI-27>
 1-1971-0901 ¥17,900
 500c.c. φ100×H130

- ⑩ コーヒーポット <PKC-27>
 1-1971-1001 3人用 ¥16,700
 400c.c. φ75×H135
 1-1971-1002 5人用 ¥19,400
 750c.c. φ100×H175
 1-1971-1003 7人用 ¥21,000
 1,000c.c. φ110×H200

- ⑪ シュガーポット <PJY-07>
 1-1971-1101 3人用 130c.c. φ70×H80 ¥5,900
 1-1971-1102 5人用 200c.c. φ80×H85 ¥6,900
 1-1971-1103 7人用 360c.c. φ95×H105 ¥8,200

- ⑫ ミルクポット <PML-11>
 1-1971-1201 3人用 100c.c. φ55×H85 ¥5,250
 1-1971-1202 5人用 160c.c. φ65×H95 ¥5,500
 1-1971-1203 7人用 220c.c. φ75×H105 ¥6,600

UK 18-8 チボリ型

- ⑬ ティーポット <PTI-30>
 1-1971-1301 3人用 430c.c. φ90×H105 ¥12,800
 1-1971-1302 5人用 840c.c. φ110×H125 ¥15,200

- ⑭ コーヒーポット <PKC-30>
 1-1971-1401 3人用 480c.c. φ85×H125 ¥13,000
 1-1971-1402 5人用 850c.c. φ95×H155 ¥15,500

- ⑮ シュガーポット 5人用 <PJY-10>
 1-1971-1501 ¥7,600
 260c.c. φ80×H80

- ⑯ ミルクポット <PML-14>
 1-1971-1601 3人用 ¥6,100
 120c.c. φ55×H75
 1-1971-1602 5人用 ¥7,200
 200c.c. φ65×H85



UK 18-8 B淵ロイヤル

- ⑰ コーヒーポット・ロングスポット <PKC-J0>
 1-1971-1701 3人用 410c.c. 80×65×H135 ¥41,700
 1-1971-1702 5人用 700c.c. 95×75×H160 ¥45,000
 1-1971-1703 7人用 1,000c.c. 115×90×H185 ¥48,800
 1-1971-1704 10人用 1,500c.c. 125×105×H205 ¥49,800

- ⑱ コーヒーポット・ショートスポット <PKC-J1>
 1-1971-1801 3人用 410c.c. 80×65×H135 ¥36,600
 1-1971-1802 5人用 700c.c. 95×75×H160 ¥40,000
 1-1971-1803 7人用 1,000c.c. 115×90×H185 ¥44,000
 1-1971-1804 10人用 1,500c.c. 125×105×H205 ¥46,400

- ⑲ ティーポット・ロングスポット 5人用 <PTI-66>
 1-1971-1901 ¥43,000
 650c.c. 115×90×H135

- ⑳ ティーポット・ショートスポット 5人用 <PTI-67>
 1-1971-2001 ¥40,000
 650c.c. 115×90×H135

UK 18-8 B淵ロイヤル

- ㉑ ホットミルクポット <PML-79>
 1-1971-2101 150c.c. 60×50×H80 ¥13,200
 1-1971-2102 410c.c. 80×65×H115 ¥26,500

- ㉒ ミルクポット蓋付 <PML-80>
 1-1971-2201 3人用 100c.c. 50×40×H85 ¥18,400
 1-1971-2202 5人用 150c.c. 60×50×H100 ¥19,600

- ㉓ ミルクポット蓋無 <PML-81>
 1-1971-2301 3人用 100c.c. 50×40×H70 ¥11,600
 1-1971-2302 5人用 150c.c. 60×50×H80 ¥13,200

- ㉔ シュガーポット 5人用 <PSY-A8>
 1-1971-2401 ¥18,700
 290c.c. 85×70×H100

- ㉕ シュガーポット ハンドル・蓋無 5人用 <PSY-A9>
 1-1971-2501 ¥7,300
 290c.c. 85×70×H75



UK 18-8 Bタイプ型

- ㉖ ティーポット <PTI-32>
 1-1971-2601 300c.c. φ85×H90 ¥11,000
 1-1971-2602 750c.c. φ110×H130 ¥14,000

- ㉗ コーヒーポット <PKC-32>
 1-1971-2701 300c.c. φ85×H110 ¥11,000
 1-1971-2702 500c.c. φ90×H135 ¥11,200
 1-1971-2703 750c.c. φ105×H140 ¥13,400
 1-1971-2704 1000c.c. φ105×H165 ¥15,800

- ㉘ シュガーポット 200c.c. <PJY-12>
 1-1971-2801 φ90×H60 ¥5,300

- ㉙ ミルクポット <PKL-35>
 1-1971-2901 100c.c. φ55×H50 ¥5,000
 1-1971-2902 150c.c. φ65×H60 ¥5,500