



HUTSCHENREUTHER

MARIA THERESIA-マリア テレジア



① サービスプレート 31cm
02013-10031
〈RML-L6〉☑ 1-2356-0101 ¥8,700
φ309×H30



② ディナープレート
〈RML-L5〉☑
1-2356-0201 25cm 02013-10025 φ245×H30 ¥4,000
1-2356-0202 27cm 02013-10027 φ272×H30 ¥5,600



③ デザートプレート 21cm
02013-10021
〈RML-L4〉☑ 1-2356-0301 ¥2,800
φ218×H30



④ ケーキプレート 19cm
02013-10019
〈RML-L3〉☑ 1-2356-0401 ¥2,300
φ190×H25



⑤ パンプレート 17cm
02013-10017
〈RML-L2〉☑ 1-2356-0501 ¥2,200
φ170×H25



⑥ スーププレート 23cm
02013-10123
〈RML-L7〉☑ 1-2356-0601 ¥3,700
φ233×H41



⑦ フルーツディッシュ 16cm
02013-10516
〈RML-L8〉☑ 1-2356-0701 ¥3,400
φ158×H50



⑧ マグカップ
02013-15505
〈RML-M0〉☑ 1-2356-0801 ¥4,000
92×75×H95 300c.c.



⑨ ティーカップ
02013-34752
〈RML-M1〉☑ 1-2356-0901 ¥3,500
118×98×H56 220c.c.



⑩ コーヒーカップ
02013-34762
〈RML-M2〉☑ 1-2356-1001 ¥3,200
107×88×H68 190c.c.



⑪ デミタスカップ
02013-34812
〈RML-M3〉☑ 1-2356-1101 ¥2,800
86×69×H51 100c.c.



⑫ 兼用ソーサー
02013-34631
〈RML-M4〉☑ 1-2356-1201 ¥1,700
φ140×H25



⑬ デミタスソーサー
02013-34609
〈RML-M5〉☑ 1-2356-1301 ¥1,500
φ116×H27



⑭ ティーポット 400c.c.
02013-34211
〈RML-M6〉☑ 1-2356-1401 ¥9,800
141×100×H125



⑮ シュガーポット
02013-14330
〈RML-M7〉☑ 1-2356-1501 ¥10,000
φ93×H105



⑯ クリーマー 150c.c.
02013-14430
〈RML-M8〉☑ 1-2356-1601 ¥5,300
103×50×H102

グラス・カップ・
酒器

オーブンウェア

洋食器・コーヒー
ティーカップ

和食器 湯呑

中華料理用食器

メラミン食器

お子様食器

給食・福祉用食器