

ECOS エコス ①～⑩材質:磁器



① プレート 17cm CV1701
〈REC-04〉S 1-2360-0101 ¥1,300
φ168×H18

② プレート 24cm CV2401
〈REC-05〉S 1-2360-0201 ¥2,000
φ240×H20

③ プレート 29cm CV2901
〈REC-06〉S 1-2360-0301 ¥2,400
φ290×H20

④ プレート 33cm CV3301
〈REC-07〉S 1-2360-0401 ¥4,500
φ327×H22



⑤ スーププレート 25cm
CV2502
〈REC-08〉S 1-2360-0501 ¥2,200
φ247×H37



⑥ グルメプレート 25cm
CV2512
〈REC-09〉S 1-2360-0601 ¥2,400
φ250×H41

⑦ グルメプレート カバーM
(25cm用) CV2512-L
〈REC-10〉S 1-2360-0701 ¥2,300
φ127×H95



⑧ グルメプレート 29cm
CV2912
〈REC-11〉S 1-2360-0801 ¥3,200
φ288×H39

⑨ グルメプレート カバーL
(29cm用) CV2912-L
〈REC-12〉S 1-2360-0901 ¥2,800
φ160×H110



⑩ オーバルプラター 38cm
CV3811
〈REC-01〉S 1-2360-1001 ¥9,000
383×195×H48



⑪ オーバルプラター 48cm
CV4811
〈REC-02〉S 1-2360-1101 ¥12,000
478×213×H55



⑫ オーバルプラター 57cm
CV5711
〈REC-03〉S 1-2360-1201 ¥15,000
573×234×H50



⑬ カップ 300c.c. (12個入) 入数
CV0104
〈REC-13〉S 1-2360-1301 ¥20,400
φ107×H63
●ソーサーは、⑮兼用ソーサー
18cmが使用できます。

⑭ カップ 235c.c. (12個入) 入数
CV0204
〈REC-14〉S 1-2360-1401 ¥18,000
φ103×H55
●ソーサーは、⑮兼用ソーサー
18cmが使用できます。



⑮ 兼用ソーサー18cm(12個入) 入数
CV0105
〈REC-15〉S 1-2360-1501 ¥14,400
φ180



⑯ カップ 100c.c. (12個入) 入数
CV0304
〈REC-16〉S 1-2360-1601 ¥14,400
φ65×H57
●ソーサーは、⑰兼用ソーサー
13cmが使用できます。

⑰ カップ 75c.c. (12個入) 入数
CV0404
〈REC-17〉S 1-2360-1701 ¥14,400
φ55×H54
●ソーサーは、⑰兼用ソーサー
13cmが使用できます。



⑰ 兼用ソーサー13cm(12個入) 入数
CV0305
〈REC-18〉S 1-2360-1801 ¥12,000
φ130

Magnesia マグネシア マニカシリーズ

材質:マグネシウム磁器(強化磁器)



⑲ スクエア リムプレート
23cm MG2311
〈RMG-46〉S 1-2360-1901 ¥3,000
223×193×H13

⑳ スクエア リムプレート
26cm MG2611
〈RMG-47〉S 1-2360-2001 ¥4,000
263×218×H14

㉑ スクエア リムプレート
29cm MG2911
〈RMG-48〉S 1-2360-2101 ¥4,800
292×242×H16



DOLCE ドルチェ



㉒ ドルチェ ディバイドプレート
〈RDL-15〉S
1-2360-2201 2ホール 145×71×H28 ¥430
1-2360-2202 3ホール 183×60×H20 ¥450

グラス・カップ・
酒器

オーブンウェア

洋食器・コーヒー・
ティーカップ

和食器・湯呑

中華料理用食器

メロミン食器

お子様食器

給食・福祉用食器